

## PARAMETRER LA TELECOMMANDE SELON LE MODELE DE CLIMATISATION

1. Ouvrir le couvercle des piles et placer 2 X piles AAA en respectant la polarité indiquée sur le boîtier.
2. Chercher le code dans la liste des marques. Si il existe plusieurs modèles pour une marque, essayer le premier code d'abord, si il ne fonctionne pas, passer au code suivant.
3. Appuyer sur la touche « SET », l'affichage des code clignote sur l'affichage, appuyer sur la



touche « + » ou « - » jusqu'à ce que le code désiré s'affiche. A ce moment, appuyer sur « Enter », le code s'arrête de clignoter. Pointer la télé-commande vers la climatisation en appuyant sur la touche « on/off » pour activer son contrôle.

## RECHERCHE AUTOMATIQUE

Si vous ne connaissez pas la marque de votre climatisation ou que vous ne trouvez pas la marque dans la liste, veuillez procéder comme suit :

1. Insérer les piles, pointer la télé-commande vers la clim et appuyer sur la touche « SET » plusieurs fois. A chaque fois, le code s'affiche et s'incrémente et envoie un signal vers la climatisation. Lorsque le signal est accepté par la clim, appuyer sur la touche « ENTER ».
2. Après activation de la clim, essayer les autres touches de fonction. Si elles ne fonctionnent pas, veuillez recommencer cette procédure jusqu'à ce que la télé-commande fonctionne.

## MISE A L'HEURE

Appuyer sur la touche « CLOCK » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de paramétrage de



l'heure. L'affichage de l'heure doit clignoter. Utiliser les touches de température « + » ou « - » pour ajuster l'heure puis appuyer de nouveau sur la touche « CLOCK » pour valider et quitter ce mode.

## MINUTERIE (TIMER)

Pour paramétrer la minuterie de la télécommande originale, appuyer sur les touches « TIME ON » et « TIME OUT », l'affichage du timer de la climatisation s'enclenche, indiquant que la climatisation a débuté son cycle de minuterie. Cette fonction n'est possible que si votre climatisation en est pourvue à l'origine.

Si votre climatiseur est allumé, vous pouvez régler les fonctions de la minuterie pour qu'elle s'éteigne d'ici une demi-heure à 24 heures (par intervalles d'une demi-heure).

Si votre climatiseur est éteint, vous pouvez régler les fonctions de la minuterie pour qu'elle se mette en marche dans une demi-heure à 24 heures (toutes les demi-heures).

Pour activer la minuterie:

Appuyez plusieurs fois sur la touche TIMER jusqu'à ce que l'heure souhaitée apparaisse.

La minuterie démarrera si aucune touche n'est pressée pendant 3 secondes.

Pour annuler la minuterie:

Appuyez sur le bouton CANCEL ou allumez ou éteignez l'appareil.

N.B: Lorsque la minuterie est activée, laissez la télécommande dirigée vers l'appareil.

L'heure est affichée en mode anglais, soit deux cycles de 12 heures pour un cycle de 24h. Les heures de minuit à midi s'affichent de 0 AM à 12 AM. Les heures de midi à minuit s'affichent de 0 AM à 12 PM. Par exemple, 8 heures du matin = 08:00 AM. 16H30 = 04:30 PM.